

GRABO ENERGY Instrukce k údržbě

1. Počáteční údržba:

- 48 hodin po dokončení instalace se podlaha důkladně očistí a kontaminovaná oblast se zředí neutrálním čisticím prostředkem a poté se vydrhne.

2. Každodenní údržba a bezpečnostní opatření

- Pro udržení každodenní čistoty myjte opakovaně podlahu čistou vodou.
- Je přísně zakázáno čistit podlahu podřadnými čisticími prostředky obsahujícími silné kyseliny a zásady (včetně čističe na toalety) a je také přísně zakázáno čistit podlahu silnými organickými rozpouštědly, jako je benzín nebo ředidlo, aby nedošlo k poškození podlahy.
- Nevylévejte na podlahu chemické kapaliny, jako je kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, organická rozpouštědla a chemikálie, abyste zabránili poškození materiálu podlahy.
- Zabraňte kontaktu podlahy s nedopalky cigaret, jiným ohněm, znečišťujícími látkami atd.
- Dávejte pozor, aby na povrch hřiště prudce nepadaly ostré, tvrdé předměty. Nesmí dojít k silnému mechanickému nárazu a tření o podlahu.
- Se sněhem se vypořádejte co nejdříve po nasněžení. Dlouhodobé namrzání sněhu zkracuje životnost podlahy. Sníh odklízejte obyčejným smetákem.
- Vyhněte se námraze. Pokud na hřišti namrzne vrstva souvislého sněhu, můžete použít malé gumové kladívko, kterým jemně udeříte do povrchu, abyste prolomili led (pozor: nepoužívejte lopatu nebo jiné tvrdé předměty k oškrábání sněhu apod., aby nedošlo k poškození podlahy) Drcený led odstraňte smetákem. Po zvýšení teploty nechejte zbytky ledu opadat a pomalu roztát (nezapomeňte na místo nesypat chemické látky rozpouštějící led nebo sníh).
- Neparkujte na hřišti dlouhodobě vozidla, nehromadte na krytině těžké nebo ostré předměty, apod., jinak se zkrátí životnost podlahy.

3. Upozornění pro sportovce:

- Je přísně zakázáno na hřiště nosit domácí zvířata, toluen, oleje, silné kyseliny, silné alkalické roztoky, rozpouštědla a další nebezpečné věci.
- Sportovcům se doporučuje nosit sportovní obuv. Nenoste boty s tvrdou podrážkou, boty s hroty, boty na vysokém podpatku a také boty s černou podrážkou, která snadno zanechá šmouhy, aby nedošlo k poškození a zbytečným nečistotám na podlaze.
- Nepřemísťujte nebo netahejte jakékoliv zařízení po hřišti bez povolení správce.
- K označení hřiště nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo klíče, apod.
- Neplivejte a neodhazujte žvýkačky, bonbony či barevné nápoje na povrch.
- Na hřišti je přísně zakázáno kouření, pití a odpalování ohňostrojů.
- Do areálu je přísně zakázáno vstupovat za účelem cvičení pacientům se závažnými onemocněními, jako jsou srdeční choroby, vysoký krevní tlak a infekční onemocnění. Děti musí vstupovat do areálu pod vedením svých rodičů nebo opatrovníků a dávat pozor tak, aby nedošlo ke zbytečné nehodě.
- Buďte opatrní, pokud je deštivo nebo mráz, protože podlaha může být kluzká.